
Datum: 14. 9. 2022	SPŠ CHOMUTOV	Třída:
Číslo úlohy:	MĚŘENÍ PARAMETRŮ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ – ZENEROVA DIODA	Jméno: Schöpp Petr

Zadání:


Změřte kapacitu a dynamický odpor Zenerových diod (kapacitu u 8NZ70 a dynamický odpor u KZZ73)

Zapojení:

Kapacita:



Dynamický odpor:



Tabulka použitých přístrojů:

NÁZEV	OZNAČENÍ	PARAMETRY	EVIDENČNÍ ČÍSLO
Zdroj	U	0-36V 2A	LE2 1030
Ochranný odpor	R _o	1Α 250Ω	LE2 436
Reostat	R_p	0,4Α 1450Ω	LE2 467
Potenciometr	Р	1,6Α 105Ω	LE2 432
Miliampérmetr	mA	0-600mA <u> </u>	LE2 2243/7
Voltmetr	V	0-600V <u> </u>	LE 410/5
Číslicový voltmetr	ČV	MX 547	LE2 61
Elektronický voltmetr	EV	BM 579 0-300V	LE2 1549
Generátor	G	20MHz SDG 1020	LE 5078
Odporová dekáda	R_N	0-111 111Ω	LE1 1832
Kapacitní dekáda	C_N	0-1387pF	-
Vazební kondenzátor	C_V	150pF	-
Kondenzátor	C_1	4μF	-
Tlumivka	TL		LE 664

Cívka	L		
Přepínač	PŘ	-	-
Vypínač	VYP	250V 6A	-
Zanavava diada	erova dioda ZD	8NZ70: I _z =70mA U _z =16,2-20V	
Zenerova dioda		KZZ73: Iz=30mA Uz=7,8-9,8V	-

Teorie:

Kapacita:

Kapacita Zenerovy diody vzniká v důsledku vyčerpání nosičů v oblasti přechodu P-N při polarizaci v závěrném směru. Její hodnota je řádově desítky až stovky pF.

Dynamický odpor:

Pracovní bod při měření je 0,2 I_{Zmax} až I_{Zmax}, proto musíme určit hodnoty R_O, R_P, U. Hodnota dynamického odporu jsou řádově jednotky ohmů.

Postup:

Kapacita:

- 1) Vypínač je rozepnutý a kapacita C_N je na max. hodnotě
- 2) Změnou frekvence uvedeme obvod do rezonance (výchylka EV na max.)
- 3) Zapneme vypínač a pomocí potenciometru nastavíme pracovní bod diody => došlo k rozladění paralelního pracovního obvody
- 4) Změnou kapacity C_N uvedeme obvod znovu do rezonance

Dynamický odpor:

- 1) Přepínač nastaven do polohy 1 (ZD), vypínač je sepnutý, pomocí R_p nastavíme pracovní bod
- 2) Na generátoru nastavíme frekvenci 1kHz a sinusového průběhu (o velikosti 20-60mV)
- 3) Odpor R_N nastavíme na nulu
- 4) Vypneme vypínač a přepneme přepínač do polohy 2 (R_N)
- 5) Zvyšujeme R_N až do okamžiku, než dosáhneme původního napětí

Tabulka hodnot:

Kapacita diody 8NZ70:


U (V)	C ₁ (pF)	C ₂ (pF)	C _{ZD} (pF)
16	1387	1055	332
14		1045	342
12		1020	367
10		995	392
8		950	437
6		875	512
4		790	597
2		550	837

Dynamický odpor diody KZZ73:


I _R (mA)	R _P (Ω)
6	29,8
10	18,2
14	14
18	11,1
22	7,7
26	7,4
30	6

Graf:

Kapacita diody 8NZ70:



Dynamický odpor diody KZZ73:



Výpočty:

Kapacita Zenerovy diody:

$$C_{ZD} = C_1 - C_2 = 1387 - 1055 = 332pF$$

Napětí zdroje a R_P:

$$U = I_{max} * (R_O + R_{TL}) + U_{ZD} = 0.03 * (250 + 78.2) + 8.7 = 18.546V$$

$$R_P = \frac{U - U_{ZD}}{0.2 * I_{Zmax}} - R_O - R_{TL} = \frac{18,546 - 8,7}{0.2 * 0.03} - 250 - 78,2 = 1312,8\Omega$$

Závěr:

Měření proběhlo bez problémů. Hodnoty a výsledná charakteristika vyšla podle očekávání (s jemnými odchylkami, které vyplívají z nepřesností odečtů)